
ピコトラスーパー

オプションパーツ

外部スピーカマイク

MS-1

固定やモバイル局として便利に使える
スピーカ内蔵のハンドマイクで、送受
のスタンバイが手元で行えるプレスト
ークスイッチ付です。

¥4,600

1. 定 格

(1) スピーカ部

スピーカ口径 40φmm
最大入力 0.35W
インピーダンス 8Ω

(2) マイクロフォン部

形 式 エレクトレットマイクロフォン
マイク感度 -69dB
インピーダンス 600Ω

2. 使用方法

2端子プラグをピコトラのSP, MIC
へ差し込みます。(右図参照)

- ①スピーカプラグ 2.5φ 単極
- ②マイク, PTTプラグ 3.5φ 2極
- ③PTT・SW (押すと送信, 離すと受信)
- ④このスタンバイSWを使うと従来通りの
スタンバイが出来ます。

(右図はMX-15を例に説明しています。)

